

Mon ordinateur n'arrive pas à se connecter à la wifi

Pour les HP

<https://www.support.hp.com/fr-fr/document/c04756441>

<https://www.support.hp.com/fr-fr/document/c06301376>

- Souvent une réinitialisation du BIOS fait bien le taf (quand on ne peut pas activer/désactiver le wifi via le switch hardware)

Pour les pc de marque Terra

Activer la Wifi "fn+f8"

ici les Terra Mobile 1766

Pour activer le wifi il faut faire fn+f8 (le logo wifi n'est pas clair et surtout pas présent à chaque fois sur les ordinateurs)

Activer la webcam "Fn+F10"

Révision #3

Créé Wed, Jul 1, 2020 3:32 PM par Cyprien Lefebvre

Mis à jour Thu, Feb 16, 2023 1:16 PM par Cyprien Lefebvre